

Aufbau

Bei Unklarheiten schicken Sie uns gerne ein Foto mit der aufgebauten Wetterstation oder Ihre Fragen an diese [E-Mail](#).

Hinweise

Ausrichtung

Auf der Wetterstation befindet sich ein Pfeil mit der Unterschrift West. Richten Sie die Wetterstation so aus, dass dieser Pfeil nach Westen zeigt.



Sorgen Sie darüber hinaus noch dafür, dass die Wetterstation waagegerecht aufgestellt ist. Nutzen Sie hierfür die Flansch Blase auf der Wetterstation.

Ort

Die Wetterstation sollte im Freien stehen. Sie sollte weder überdacht, noch nahe an einer Wand stehen, da sonst keine korrekten Werte gemessen werden.

Die Wetterstation sollte dabei in Reichweite der Basisstation stehen. Die Basisstation ist nicht für den Außeneinsatz geeignet.

Revision #3

Created 19 August 2024 09:09:50 by Fabian

Updated 19 August 2024 09:57:45 by Fabian