

Installationsanleitung

Einrichtung

Bei Unklarheiten schreiben Sie uns gerne an diese [E-Mail](#).

Schritt 1

Wetterstation nach den Anweisungen im [Handbuch](#) aufbauen.

Verwenden Sie **nicht** die mitgelieferten Batterien. Verwenden Sie stattdessen die Batterien, die Sie erhalten haben.

Schritt 2

Versorgen Sie die Basisstation über den mitgelieferten Netzstecker mit Strom. Legen Sie darüberhinaus noch die Batterien für die Basisstation ein. Die Basisstation sendet nur dann Daten an die IT-Plattform, wenn sowohl der Netzstecker eingesteckt ist und die Batterien eingesetzt sind.

Die Basisstation benötigt eine aktive WLAN-Verbindung, sollte aber dennoch in Funkreichweite zur Wetterstation sein. Weiterhin muss beachtet werden, dass die Basisstation Wettergeschützt aufgestellt wird.

Schritt 3

Downloaden sie die [WSView](#) App für Android oder iOS:

[Playstore \(Android\)](#)

[Appstore \(iOS\)](#)

Schritt 4

Über die WS-View App [Configure New Device](#) auswählen.

18:05

Suchen



WU Dashboard

Stations

Configure New Device

Device List

Manage Wunderground

Settings

Manage Ecowitt

Test mode

UVI

Precip Rate

Precipitation Accum

Temperature / Dew Point

Humidity

Pressure

Schritt 5

Froggit WH4000SE Basisstation auswählen.



Schritt 6

▼-Taste und **Alarm**-Taste für fünf Sekunden gedrückt halten, um in den WLAN-Verbindungsmodus zu wechseln

Schritt 7

Sobald Sie dazu aufgefordert werden, verbinden Sie sich mit dem Ihrem Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk der Basisstation.

Schritt 8

Sobald Sie dazu aufgefordert werden, verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk in das Sie die Basisstation eingebunden haben.

Schritt 9

Nachdem die Basisstation mit dem Ziel WLAN-Netzwerk verbunden ist und eine Internetverbindung besteht, muss die Verbindung zu der Datenplattform eingerichtet werden.

Sobald Sie folgendes Menu sehen, muss das Menu-Element **Next** betätigt werden. Sobald der Reiter **Customized** zu sehen ist muss dieser durch das Setzen von den Optionen **Enable** und **Wunderground** aktiviert werden.

18:06

Suchen

Device List

Upload

Next

Server

ecowitt.net

Upload Interval (minutes)

1

2

3

4

5

ON

OFF

MAC: F4:CF:A2:4A:4F:36

Save

Register at ecowitt.net

Response time

Configure Router

EasyWeatherV1.6.1

Open your Web Browser, go to ecowitt.net or click on the link above.
Enter the MAC address above to register your device.
Return to this application, select an update interval and save.

18:06

Suchen

Device List

Upload

Server

Customized

Disable

Enable

Protocol Type Same As

Ecowitt

Wunderground

Server IP / Hostname

weather.scilabs.de

Path

/wunderground?

Station ID

Station Key

yooouZjMfxo4hNjTbw7Rq

Port

80

Upload Interval

60

Seconds

Save

You can upload the data to a custom server.

Folgende Werte müssen Sie dann in die dazu gehörigen Felder eintragen:

Feld-Name	Wert
Server IP / Hostname	weather.scilabs.de
Path	/wunderground?
Station ID	Verwenden Sie die Ihnen zugewiesene ID (z.B. WS099)
Station Key	yooouZjMfxo4hNjTbw7Rq

Feld-Name	Wert
Port	80
Upload Interval	60

Abschluss

Sobald die Einrichtung abschlossen ist und die Einbindung der Wetterstation durch durch einen SCiLabs Mitarbeiter bestätigt wurde, wird Ihnen ein Onlinezugriff eingerichtet, mit dem Sie die gesammelten Wetterdaten einsehen können.

Plattform: https://grafana.scilabs.de/d/_ZDxS2wZz/wetterstationen?orgId=1

Beachten Sie, dass die Basisstation an einem vor Umwettereinflüssen geschützten Ort aufgestellt werden sollte aber gleichzeitig eine Verbindung mit der Wetterstation gewährleistet werden muss.